

## Térelválasztás Ropimex elemekből ( RVS modell)



**RVS/P** = vízszintes függőnytartó rúd, Ø 28 mm speciális belső merevítésű profil, rozsdamentes kivitelben ( eloxált alumínium ötvözet) A rögzítés falcsatlakozóit tartalmazzák.

**RVS/DS** = Függőleges mennyezeti tartó, speciális kiképzésű huzagolt alumínium ötvözet. Feladata a vízszintes függőnytartó rögzítése a mennyezetről.

**TCS**..... Trevira CS nehezen éghető, antibakteriális, dekoratív, könnyen mosható és szárítható, fertőtleníthető, strapabíró fényáteresztő függöny különféle méretekből és színekből.

**VR** = Függönykarikák, nyitott kivitelűek, így a függönyök a függőleges tartók alatt is akadálymentesen elhúzhatók!

Tanúsítás: TÜV Product Service, DIN 66082 szabvány szerint, ÖKO Text Standard szerint.

### Tervezési szempontok:

- Rajzolja be a függöny helyét a helyiségbe.
- Mérje le a függőnytartórúd hosszát ( RVS/P)
- Ha a függőnytartót 2 fal közé tervezi és hossza nem haladja meg a 2,5 – 3 m-t, nem kell függőleges tartóval RVS/DS kalkulálni.
- Ha a függőnytartó rúd 2,5 – 3 méternél hosszabb, RVS/DS függőleges tartót is tervezni kell.
- Ha az intimszférát teljes testmagasságban védeni szeretné, 175 cm magas függőnyt kell választani.
- Tervezési gondjait levesszük válláról, ha rajzot vagy vázlatot küld.